

Erledigt

Ga-Z87M-D3H Einstellungen

Beitrag von „Scrati“ vom 4. Mai 2016, 20:30

Guten Abend miteinander, ich nehme einfach mal diesen Thread, da ich exakt das gleiche Board habe. Da passt das ja. Meine Systemkonfig steht im Profil links. Extra ausgefüllt

Ich versuche mich gerade daran das Ozmosis Bios zu flashen. [Ozmosis Mod für Z87M-D3H](#)

Ich bin wie im Tutorial vorgegangen:

- Default Werte, Speichern und Originales F11 BIOS geflashed
- Vorsichtshalber nochmal Default Einstellungen geladen, gespeichert.
- Stick mit dem Oz F11 in den USB 2 Port gestopft und per Q-Flash draufgebügelt
- nach dem Neustart mit Esc --> Entf ins Bios (Bildschirm nach Esc rot, dann Entf)
- Einstellungen vornehmen, wie oben beschrieben. Die Einzige Einstellung die ich nicht finde ist Punkt Nr. 17 "Intel Speedstep:"

Anschließend Neustart und den Bootstick in USB 2 gepopft und per F12 als Bootmedium ausgewählt. Dann kommt der schwarze Hintergrund mit Apfel, dann ein Freeze, kein Ladebalken, nix.

Mein Bootstick wurde auf einem Mac erstellt da läuft El Capitan 10.11.4. Diese Version dürfte auch auf dem erstellten Installationsstick sein.

1. Frage: Was mache ich falsch?

2. Frage: Woran erkenne ich, ob ich im Oz Bios bin? Ich glaube dass ich manchmal nach dem Install Versuch immer auf das Backup Bios zurückgeworfen werde, denn nach Esc wird der Bildschirm nicht mehr rot.

