Erledigt

Mainboard lässt sich nicht mit Ozmosis flashen

Beitrag von „al6042“ vom 21. Mai 2016, 20:03

Ozmosis kannst du nicht "idiotensicher" machen, da jeder User mit seine Hardware Zusammenstellung selbst verantwortet, während Ozmosis meist nur mit den Standard-Einstellungen des blanken Mainboards (ohne externe Grafik und und Zusatzinfo einer verbauten CPU) daher kommt.

Jedesmal wenn sich System-Zusammenstellungen durch Kleinigkeiten unterscheiden, muss man ggf. wieder was daran ändern.

Zu deiner Frage:

Ist dein USB-Stick mit ElCapitan für die Nutzung unter Ozmosis vorbereitet?

Es gibt zwar eine Windows-Tool für die Clover Installation auf USB-Sticks, aber der traue ich nicht weitere als ich sie werfen könnte.... 😊

Dann nutze lieber die VM dafür, das ist sicherer...