

Erledigt

Atheros AR9285 DW1520 Kext

Beitrag von „Rasselkopp“ vom 25. Mai 2016, 20:03

Hi Jogi,

der BootStick wurde mit Multibeast erstellt, wenn ich von ihm boote dann habe ich den Bootloader von Multibeast, ist das richtig so?

Den Clover Bootloader hatte ich dann benutzt um ihn in der ESP zu installieren.

Nach deiner verständliche Anleitung habe ich versucht Fab's Werte in RT-Variables einzugeben, kann aber in den sieben Spalten nichts einfügen.

Danach hatte ich das SIPUtility benutzt und kam hier auch nur auf einen Fehler. Pic hänge ich gleich an.

Grüße