

VoodooHDA und SPDIF-out aktivieren


Beitrag von „forrest“ vom 28. Mai 2012, 00:24

Hi nochmal,

also, ich hab mich jetzt an das Wiki gehalten und die VoodooHDA-Installer 2.7.3 und 2.7.4 probiert. In dem Kext der Version 2.7.3 waren die IDs meines Onboard-Sounds schon richtig drin gestanden, ohne, dass ich was geändert hatte. Dafür gabs aber keinen digitalen Sound



. Den Kext des 2.7.4-Installers habe ich um meine IDs erweitert. Das Ergebnis = das gleiche wie bei meinem alten Kext. Zuerst nur Analog-Sound und erst wenn ich Logic Pro starte, bekomme ich den digitalen Sound. Ich habe alle Voodoo-Kexte hinsichtlich der IDs



geprüft...keine Änderung, höchstens gar kein Sound mehr.

Noch jemand Ideen?

Danke & Grüße
Forrest

PS: achja, Rechte repariert und neu gestartet hatte ich auch jedes mal.