

Erledigt

ALC1150 Rauschen

Beitrag von „Sascha_77“ vom 13. Juni 2016, 13:48

Für den 1150er braucht man kein VoodooHDA.

Ich habe bei meinem Z97X die "AppleALC.kext" genommen, in die Efi gepackt, bei Clover im Feld Audio ID eine "2" eingetragen (bei dir vllt. "1" ... musst du testen) und das wars. AppleHDA ist vanilla (wie mein ganzer S/L/E) und funktioniert einwandfrei. Da rauscht nix.

Entferne auf jeden Fall die ganzen VoodooHDA/Realtek Sachen und den AppleHDA_Disabler.

Und natürlich dann nicht vergessen den Cache wieder neu aufzubauen. Ist [SIP](#) deaktiviert?