

**Erledigt**

## **CPU wird unter Belastung zu Heiss**

**Beitrag von „plutect“ vom 17. Juni 2016, 22:06**

Guten Abend,

Eventuell hat jemand zu meinem Problem eine Idee ?

Meine HardWare QUO Board i7 CPU Corsair H100i Wasserkühlung.

Meine CPU wird zu Heiß ohne Veränderung der Hardware. Lüfter drehen, Staub usw. ist auch keiner vorhanden. Solange die CPU i7 im Leerlauf ist 1,6 GHZ habe ich ca. 35 Grad (ich denke früher war die da schon niedriger) aber wehe wenn ich z.B. Handbrake arbeiten lasse dann steigt die CPU Temp auf 90 Grad und mehr da breche ich dann nat. das Prg. ab. Jetzt habe ich einmal den original CPU Lüfter der i7 CPU drauf da ist das selbe Problem. Der Lüfter wird leider nicht schneller wenn die CPU arbeitet.

Hardware habe ich nat. kontrolliert, Wärmeleitpaste neu aufgetragen usw. bringt alles nix. Bios reset und neu eingestellt CPU Lüfter auf normal. Mehr fällt mir leider im moment nicht ein.

Kann mir bitte jemand einen Tip geben ?