

**Erledigt**

## **CPU wird unter Belastung zu Heiss**

**Beitrag von „ralf.“ vom 17. Juni 2016, 22:35**

Ich würde mal, wenn du im Bios bist die Einstellungen, vor allem die CPU-Spannung checken.  
Vielleicht mal Load Defaults