

Erledigt

Msi Gtx 970 G4 zeigt mir nicht korrekt die 4gb?

Beitrag von „kuckkuck“ vom 23. Juni 2016, 23:38

Eine Sache noch. Der Befehl `DisableNvidiaInjection=%01` ist jetzt im NVRam. Wie jeder RAM kann auch dieser geleert werden. Wenn jetzt zB ein NVRam reset bei dir durchgeführt wird oder ein großes update diesen bewirkt, wird der Befehl wieder weg sein und das Problem ist wieder da. Deshalb gibt es unter Ozmosis eine `defaults.plist`. Hier kann auch das Bootarg `DisableNvidiaInjection=%01` hinterlegt werden, wodurch dieser Befehl auch nach großen Updates und NVRam resets besteht, solange die `defaults.plist` am richtigen Ort ist 😊 Eine Anleitung zum [defaults.plist erstellen](#) findet man in der FAQ und Wiki [hier](#) unter der SMBios Anleitung (weiter unten).