

Erledigt

EL auf GA-B85M-DS3H mit Ozmosis

Beitrag von „Rasselkopp“ vom 5. Juli 2016, 16:24

Okay dann nehme ich den aber wohin wird die config geschoben?

In den EFI/Oz?

Brauche ich keine default.plst oder wie die heißt?

Da sind aber noch soviel werte die ich eintragen müsste gerade wegen den Energieoptionen, bin da ehrlich gesagt bisschen ratlos. Einfach lustig was eingeben, hier und da ein Haken setzten macht kein Sinn denke ich wenn man davon keine Ahnung hat so richtig.

Grüße.

Gesendet von iPad mit Tapatalk