

**Erledigt**

## **PC fährt nicht mehr hoch / keine Bootauswahl mehr / noch zu retten oder Neuinstallation?**

**Beitrag von „griven“ vom 10. Juli 2016, 19:52**

Dann gib mal im laufenden Betrieb im Terminal folgendes ein

Code

1. `nvrn boot-args`

und anschließend

Code

1. `sudo nvrn boot-args="alles von der vorherigen Ausgabe einfügen mit Ausnahme von nvrn_drv=1"`

enter und Kennwort eingeben. Es erfolgt keine weitere Meldung nach der Eingabe des Kennworts. Jetzt den Rechner neu starten und das Argument ist entfernt.