

Erledigt

Nach Sicherheitsupdate kein Start mehr

Beitrag von „al6042“ vom 13. Juli 2016, 11:02

Dafür sollte sicher gestellt sein, dass du eine entsprechende Defaults.plist mit den Angaben für dein aktuelles System bereitstehen hast, damit diese auch für die zukünftige Ozmosis Version funktioniert.

Wenn du keine Datei hast, kannst du die aktuellen Werte des NVRAM mit dem [Auslesen der Ozmosis-Parameter](#) auslesen und als Datei auf den Desktop in den Ordner "Ozmosis" exportieren.

Diese kannst du dann entsprechend des Bedarfs anpassen und als "Defaults.plist" in das Verzeichnis /EFI/Oz kopieren...