

**Erledigt**

## **Brauche Hilfe bei DSDT für mein ASUS P8Z77-V LX**

**Beitrag von „Nio82“ vom 17. Juli 2016, 15:54**

Fertig mit testen, der Rechner lässt sich gut mit der DSDT starten. Bootet sogar schneller als vorher. Die Kexts, aus meinem Startpost, hab ich jetzt alle in die EFI Partition verschoben bis auf USBInjectAll die hab ich gelöscht. HDMI Audio wird mir in den "Systemeinstellungen/Ton/Ausgabe" leider nicht angezeigt.

Was mir gerade noch eingefallen ist, gibt es schon eine Möglichkeit das Problem zu lösen, das AMD Grafik Karten nach dem Ruhezustand kein Signal mehr senden?