

Erledigt

(ASRock H77M-ITX) Hackintosh Fragen zum Bootvorgang und Grafikprobleme

Beitrag von „al6042“ vom 19. Juli 2016, 21:23

Ach stimmt ja... die Asrocks können die intern GPU gar nicht richtig deaktivieren...

Augenblick mal....

EDIT:

Schaue mal auf Seite 45 deiner Bedienungsanleitung.

Disable mal die Punkte:

- Share Memory (eventuell kein "Disable" vorhanden)
- IGPU Multi Monitor
- Render Standby
- Deep Render Standby