

Erledigt

Er will nicht mehr booten bei NVDAGK100HAL loaded and registered

Beitrag von „Black Rider“ vom 25. Juli 2016, 14:58

Ja, abgesehen davon, dass dann dort steht `NVDA: disabled by nv_disable=1 boot-arg`, kommt er auch nicht weiter.