

Erledigt

Er will nicht mehr booten bei NVDAGK100HAL loaded and registered

Beitrag von „griven“ vom 25. Juli 2016, 23:17

Merkwürdig und im Bios hast Du auch wissentlich oder unwissentlich nichts verstellt? Gerne genommen in dem Fall ist Vt-d aktiviert versehentlich oder die IGPU plötzlich wieder aktiv....