

Erledigt

## Asus N75SF -> Hackintosh

Beitrag von „zRevolxtion\_“ vom 3. August 2016, 15:28

[Zitat von ralf.](#)

Beim AMD liegt es vermutlich am USB. Benutze einen USB2-Stick, und probiere mal andere USB-Ports aus.

Anderer USB Port, anderer Stick... wieder das gleiche... muss ich im Bios irgendwas gravierendes umstellen?

[@spakk](#) hier die DSDT [https://www.dropbox.com/s/ncefbj2s27asz9/acpi\\_dsdt.bin?dl=0](https://www.dropbox.com/s/ncefbj2s27asz9/acpi_dsdt.bin?dl=0)

[acpi\\_dsdt.bin](#)