

Erledigt

EL bootet neu beim Ausschalten

Beitrag von „lifesupporter“ vom 11. August 2016, 23:40

Meine Versuche den Rechner auszuschalten scheitern und enden mit einem Neustart des Systems.

10.11.6 mit Clover installiert. Die Kiste macht alles was sie soll, außer den USB 3.0 Anschlüssen. womit ich aber zur Zeit noch leben kann.

Seit heute jedoch läßt sich der Rechner nicht mehr ausschalten.

An der Konfiguration habe ich nichts geändert und bin deshalb etwas durch den Wind. Warum macht ein System so etwas? Hat jemand schon ähnliches erlebt und weiß Rat?

Gruss

Frank