

Erledigt

Kann mir jemand helfen?Lenovo G710!

Beitrag von „ralf.“ vom 12. August 2016, 18:31

Als erstes solltest du versuchen die Grafikkarte im Bios zu deaktivieren.
Im Forum-FAQ steht wie man einen Clover-Stick erstellt.
Für Notebooks gibt es da noch spezielle Kexte für Tastatur und Touchpad