

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „MarcWitt“ vom 12. August 2016, 20:06

Nabend!

Bin jetzt in der Shell und habe auch in meiner defaults den Eintrag:

Code

1. `<key>boot-args</key>`

gefunden.

Wie füge ich die boot-args ein? In einer neuen Zeile:

Code

1. `<string>-x</string>`
2. `<string>-v</string>`

...oder wie? 😊