

Erledigt

## EL bootet neu beim Ausschalten

Beitrag von „lifesupporter“ vom 12. August 2016, 21:31

[Zitat von derHackfan](#)

mit dem Clover Bootloader könnte man es mit einem Clear CMOS erreichen, wobei der NVRAM auch beschreibbar sein muss.

Und ob der NVRam beschreibbar ist oder nicht, ... sagt mir gleich das Licht, oder wie oder was? 😊 Und das "Clear CMOS" ist bestimmt wieder mal ein einfacher Schalter, Haken, Button ... irgendwo direkt hinterm Bios fünfte Tür links auf dem Bahnsteig 9 dreiviertelzwölzich ... 😞

Ne, Spaß beiseite. Wie geht so etwas denn ganz praktisch vonstatten? Und was bewirkt es eigentlich, bzw. unter welchen Umständen sollte man des eigentlich tun?

Auf dem iMac habe ich das oft einfach so gemacht, weil mir irgendwann mal ein Freund gesagt hat, das würde "Dinge" wieder aufräumen. Ich bin halt ein "DAU" mit ein wenig Grundkenntnissen, aber wirklich nur ein bisschen ... ein ganz ein kleines wenig bischen.

Und deshalb 🙏 vor den Hackintosh Helden in diesem Forum.