


Erledigt

Arbeitsspeicher - Anzeige der Frequenz

Beitrag von „al6042“ vom 21. August 2016, 14:29

Aber dein Screenshot zeigt doch an, dass du den "Auto" Eintrag ändern kannst:



Dafür muss aber mindestens ein XMP-Profil aktiv sein, da sonst keine Änderung möglich ist.