

Erledigt

HP Proliant N36L/N40L/N54L

Beitrag von „ralf.“ vom 21. August 2016, 23:12

Die einzige Chance die LAN-PCIe-Karte zu laufen zu bringen wäre [dieser Kext](#)

Ansonsten eine andere Karte einbauen. Unter Hardware sind ein paar