

Erledigt

DSDT für ASUS P5K Pro & Core2Duo E8400

Beitrag von „Nio82“ vom 22. August 2016, 13:57

[@al6042](#)



Du bist der DSDT Flüsterer

Rechner fährt mit deiner DSDT & Config problemlos hoch. Ruhezustand & Runterfahren vom Anmeldebildschirm aus funktionieren auch.

SpeetStep funktioniert leider nicht. Multiplikator steht jetzt konstant auf x6 & der Takt auf 2,0GHz. Original sind x8 & 3,0GHz. Kann es vielleicht helfen wenn ich im BIOS was verändere? Ich hab z.B. dort zusätzlich zu SpeetStep auch C1E aktiviert.