

Erledigt

DSDT für Asus Z170 Pro Gaming???

Beitrag von „griven“ vom 23. August 2016, 22:56

Dazu müsstest Du zunächst mal eine DSDT extrahieren (F4 im Clover Bootmenu drücken die DSDT befindet sich dann im Ordner /EFI/Clover/ACPI/Origin) diese kannst Du dann hochladen und dann kann man mal gucken ob und wenn ja was man daran noch verbessern kann 😁