

Erledigt

Clover läuft nicht durch - Endlosschleife bei El Capitan GA-Z170X UD3 i5 6600K GTX 970-Anleitung

Beitrag von „al6042“ vom 25. August 2016, 21:40

Der USB-Stick muss mit dem Begriff "UEFI:" beginnen:

Hier eine Beschreibung aus deinem Handbuch Seite 30

Zitat

Boot Option Priorities

Specifies the overall boot order from the available devices.

Removable storage devices that support GPT format will be prefixed with "UEFI:" string on the boot device list. To boot from an operating system that supports GPT partitioning, select the device prefixed with "UEFI:" string.

Or if you want to install an operating system that supports GPT partitioning such as Windows 7 64-bit, select the optical drive that contains the Windows 7 64-bit installation disk and is prefixed with "UEFI:" string.

Der USB-Stick ist auch im GPT-Format partitioniert?