

Erledigt

Dell UP2715K läuft nicht im 5K Modus

Beitrag von „al6042“ vom 31. August 2016, 20:30

Mit welcher Systemdefinition/SMBIOS hast du den Dell eingerichtet?
Bitte packe auch noch ein paar mehr Details zum Gerät in dein Profil...
Besteht die Kiste in der Signatur noch?