

Erledigt

Dell UP2715K läuft nicht im 5K Modus

Beitrag von „Classiker86“ vom 31. August 2016, 20:54

config.plist not found!

diese Meldung kommt ständig beim Starten. Wie kann ich das denn abspeichern?