

Erledigt

Dell UP2715K läuft nicht im 5K Modus

Beitrag von „al6042“ vom 31. August 2016, 21:17

Das Programm heisst Clover Configurator und damit du deine Config.plist bearbeiten kannst, die sehr wahrscheinlich auf der versteckten EFI-Partition liegt, musst du diese erstmal mounten. Das geht unter "Mount EFI" -> "Mount EFI Partition".

Damit werden entweder der Mount durchgeführt, so dass im Finder die Partition zu sehen ist, oder es werden dir mehrere Festplatten im Format "diskXs1" angezeigt.

Ist das der Fall, vermute ich mal, dass die Config.plist auf der "disk0s1" liegt... die müsstest du dann auswählen um sie zu mounten.

Danach kannst du mit "File" -> "Open" auf die EFI-Partition wechseln und die Datei config.plist im Ordner /EFI/Clover finden.