

Erledigt

Dell UP2715K läuft nicht im 5K Modus

Beitrag von „Classiker86“ vom 31. August 2016, 23:17

ich hatte die einträge direkt beim Starten vorgenommen.

DAs ist mit einer anderen Config.plist passiert.

Ich hab jetzt die 5k Auflösung, weshalb auch immer. Allerdings flackert das Bild. Das ist ganz merkwürdig, als ob der in der Mitte noch ein anderes Bild darstellen will. Aber allgemein wird nur ein Bildschirm angezeigt. Das ganze funktioniert aber auch nur, wenn ich den Bildschirm erst einschalte, sobald mein Rechner hochgefahren ist.