

**Erledigt**

## **Tiefenverständnis der Nichtfunktion | GA-Z170X-UD5 TH | El Capitan**

**Beitrag von „Dr.Stein“ vom 4. September 2016, 15:03**

[@nohill](#)

Jetzt musst du natürlich noch `nv_disable=1` abwählen...

Das heißt sich mit `nvda_drv=1`.

`nvda_drv=1` aktiviert alles während `nv_disable=1` danach wieder alles deaktiviert.