

Gigabyte GA-Z77-DS3H

Beitrag von „nfsracer“ vom 24. Juni 2012, 08:14

Na dann mach mal das übliche. Bootparameter -v im Bootloader Menü zusätzlich eingeben und dann ein Bild machen, wenn er stehen bleibt und hier rein posten. Sonst wird dir leider keiner helfen können, bei der Problembeschreibung.

Was hast du bisher schon selbst ausprobiert?