

Erledigt

Touchpad geht von jetzt auf gleich nicht mehr

Beitrag von „Fredde2209“ vom 8. September 2016, 16:19

Hey 

Ich habe auf meinem Laptop nun seit Samstag macOS Sierra und Yosemite laufen. Bis gestern ging alles völlig super, bis plötzlich das Touchpad ausfiel. Von jetzt auf gleich, einfach aus. Hab es eben noch benutzt und auf einmal geht es nicht mehr. Habe mal die VoodooPS2Controller.kext neu installiert und getestet - Hat nichts gebracht. Danach habe ich mal in Yosemite gebootet und dort habe ich das gleiche Problem. Muss ich damit rechnen dass es jetzt einfach kaputt ist?

Danke für eure Hilfe!

LG

EDIT: Hab mal schnell eine Windows 10 DVD gesucht und gestartet. Auch dort spricht der Mauszeiger nicht auf meinen Finger auf dem Touchpad an... 