

Erledigt

Externe Festplatte wird nach mounten sofort ausgeworfen

Beitrag von „b3rr3“ vom 11. September 2016, 11:48

Hallo,

habe ein kleines Problem mit meinem Hacki:

Egal an welchen USB-Port ich eine externe 2.5" Festplatte anschlieÙe wird diese gemountet und dann sofort (nach 5-15 Sek) wieder ausgeworfen, wieder gemountet und wieder ausgeworfen ...

Ein USB-Stick oder eine SD-Karte hingegen wird anstandslos gemountet und nicht wieder ausgeworfen.

Board ist ein H87TN mit einem i7 Prozessor und 10.11.6 installiert (Problem tritt aber schon seit mindestens 10.6.4 auf).

Anfangs, also direkt nach der 10.11.0 Installation, hatte ich Probleme mit den USB-Ports und daraufhin die Kexkte FakePCIID und FakePCIID_XHCIMux installiert. Dann lief alles super, auch USB-Festplatten wurden nicht wieder ausgeworfen; bei irgend einem 10.11.X Update hat's mir dann wohl die Port wieder zerschossen, zumindest was Festplatten angeht.

In EFI/Clover/kexts/10.11 liegen folgende Kexte (sind alle aktuell):

AppleALC

CPUSensors

FakePCIID_XHCIMux

FakePCIID

FakeSMC

RealtekRTL8111

In der Clover config hab ich auch schon alles was mit USB Inject zu tun hat rauf und runter probiert, nutzt aber alles nix.

Im SMBIOS ist derzeit ein MacMini 7,1 eingetragen; habe aber auch schon iMac und MacPro Profile versucht.

AuÙerdem habe ich versucht meine DSDT bezuglich USB-Port zu pachten, bekomme hier aber

immer Fehlermeldungen (siehe Screenshot) bzw. die Datei lässt sich nicht kompilieren (auch ohne Patches).

Schon einmal danke für eure Hilfe.