## Ozmosis Boot Optionen

## Beitrag von "dutch64" vom 12. September 2016, 19:26

Hallo,			

ich bräuchte nochmal Hilfe von einem Ozmosis Experten.

Beim booten (Ozmosis) gelange ich immer in das Ozmosis Boot Menü, ohne eine Tasten zu drücken.

Die Auswahl der Booteinträge ist die, die ich BIOS festgelegt habe. Wähle ich eine Option wird von dieser dann auch gebootet. Wähle ich keine innerhalb der 5 sec. startet der Rechner neu und es geht von vorne los. Die Frage ist jetzt, wie deaktiviere ich das Ozmosis Boot Menü? Bei F12 im Bios ist alles normal.

Danke

Gruß dutch64