

Erledigt

P5K Feintuning die 2.

Beitrag von „griven“ vom 16. September 2016, 21:32

Eventuell hat sich der NIC aber auch nur aufgegangen denn so schnell gehen die Dinger nicht kaputt. Nimm die Kiste mal komplett vom Strom und Sorge dafür, dass sich auch alle Elkos auf dem Board entladen (Powerbutton mehrfach drücken und gedrückt halten) anschließend wieder an den Strom hängen und normal starten in den meisten Fällen ist nach der Prozedur der NIC wieder am Start 😁