

Erledigt

Hackintosh reparieren --> richtiges Ozmosis finden

Beitrag von „al6042“ vom 18. September 2016, 09:29

Achte bitte auf die Settings für die interne Grafikkarte...

Initial Display Output : IGFX oder den Slot einstellen in dem eure GK steckt!

Wenn die interne Grafik (auch zusätzlich) benutzt werden soll:

Intel Processor Graphics : Enabled

Intel Prozessor Graphics Memory: 32M

[DVMT](#) Total Memory Size : MAX