

Erledigt

Externe Dockingstation - Festplatte wird immer ausgeworfen

Beitrag von „juliuskarli“ vom 26. Juni 2012, 14:38

Hallo.

Danke für deine Antwort - über USB läuft sie normal!

Kann man da irgendwas bei Esata machen?