

Erledigt

nVidia Karte will nicht laufen und bei Runterfahren = Restart

Beitrag von „griven“ vom 5. Oktober 2016, 23:13

Reicht drei mal dicke in der EFI Partition sprich muss nicht extra in den ROM...
OZ lädt erst von der EFI und dann aus dem Rom...