

Erledigt

Hacki startet nur noch wenn er stromlos war

Beitrag von „dn_75“ vom 6. Oktober 2016, 07:16

Hi,

ich habe zwar schon einen anderen Thread aufgemacht, aber der hat mit der Eingrenzung des Feher ([Rechte reparieren](#)) wohl eher nichts mehr zu tun.

Also mein Hacki startet nur noch normal durch, wenn er etwas länger vom Strom getrennt war. Ein Neustart funktioniert nicht, wenn ich ihn aber Abends ausschalte und das Netzteil vom Strom trenne und morgens wieder starte, dann funktioniert alles normal. Jemand ne Idee?

Bei einem Neustart habe ich das Problem, dass er entweder beim Apfel mit vollem Ladebalken hängen bleibt oder er bis zur Passwort-Eingabe kommt, dann aber einfriert und nichts mehr geht (Beachball)

Gruss
Dennis