

Erledigt

Installation: Touchpad und Tastatur funktionieren nicht

Beitrag von „maxnummero“ vom 9. Oktober 2016, 11:43

Moin,

ich habe mit Unibeast einen EL-Capitan-Stick erstellt und habe dann verschiedene Boot-Flags ausprobiert
,wo dann -v nv_disbale=1 soweit funktionierte, dass ich bis zum Installer kam.

Nun bin ich dort angelangt,wo man eigentlich Continue drücken muss, doch mein Touchpad und meine Tastatur funktionieren dort nicht mehr.

Danke für jede Hilfe!