

Erledigt

Clover Stick will nicht booten

Beitrag von „TakisGR“ vom 15. Oktober 2016, 22:36

ich habe aber eine ganze menge gefunden, zB bios enstelungen

SATA Mode = AHCI

Suspend Mode = Only S3

SpeedStep(EIST) = Enabled

HPET = Enabled

ausprobieren.