

Erledigt

Überlegung: Xiaomi Air Notebook hackbook fähig?

Beitrag von „kuckkuck“ vom 16. Oktober 2016, 20:12

[@bambino9124](#)

Hol die den USBInjectAll.kext aus dem downloadcenter und pack ihn in die EFI zu den Kexts.
Dann setz als bootarg: -uia_exclude_xhc

Damit deaktivierst du die injection im xhc controller, vielleicht hilft das bei deinem Problem.