

Erledigt

Manche USB Ports gehen nicht

Beitrag von „kuckkuck“ vom 17. Oktober 2016, 13:15

Das liegt daran das du oben nach xhc gesucht hast. Dann wird nichts angezeigt. Such dir lieber aus der Liste den xhc controller raus ohne die Suchfunktion 😊