

Erledigt

Asus Xonar DGX

Beitrag von „al6042“ vom 22. Oktober 2016, 17:51

Das verstehe ich leider nicht.

Kann aber ein Asrock-Feature sein.. wer weiss.

Ich den BIOS-Files die ich so kenne, wird Audio ein- oder ausgeschaltet.

Da gibt es kein "Ja/Nein/Vielleicht"... 😊

Dein Manual sagt das aber auch so auf Seite 64, im Bereich "4.4.2 Chipset Configuration" -> "Onboard HD Audio":

Zitat

Onboard HD Audio

Enable/disable onboard HD audio. Set to Auto to enable onboard HD audio and automatically disable it when a sound card is installed.

Aber was genau meinst du mit "Ich kriege Sound wenn ich an die Soundkarte anschlieÙe oder an die Onboard."

Was anschließen? Strom? ein Headset?