

Erledigt

Num und Caps Lock LEDs leuchten nicht mehr

Beitrag von „steff89“ vom 24. Oktober 2016, 11:25

Hey,

ich habe ein seltsames Problem. Ich glaube es ist seit der Umstellung auf macOS Sierra aufgetaucht, bin mir da aber nicht so sicher.

Es geht darum, dass die LED Anzeigen meiner Tastatur (Funk KB460) für Num Lock und Caps Lock nicht mehr aufleuchten. Ich habe also keine Info mehr ob Caps Lock aktiv ist oder nicht. Unter Windows funktioniert es wie erwartet.

Unter OSX kann ich die LEDs mit dem Terminal tool [setleds](#) manuell an- und ausschalten, also ist die Funktionalität eigentlich vorhanden.

Hat sonst noch jemand diese Phänomen?

Viele Grüße,
Steffen