

**Erledigt**

## **Num und Caps Lock LEDs leuchten nicht mehr**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 24. Oktober 2016, 17:30**

Vielleicht hilft es auch mit der Num Lock Aktivierung bei Bootup im BIOS rumzuspielen... Such doch mal im BIOS das "Num"