

Erledigt

Ozmosis, Sierra und der Ruhezustand :(

Beitrag von „tikila“ vom 25. Oktober 2016, 07:15

[Zitat von kuckkuck](#)

[tikila](#) Wird die DSDT denn eingelesen? Wo hast du sie verstaut? Mal einen NVRam Reset gemacht?

Die DSDT wird eingelesen, ja 😊
Sie liegt hier -> EFI/Oz/Acpi/Load/DSDT.aml
NVRam Reset habe ich schon oft gemacht, da ich mich ja schon an darkwake versucht habe.

Ich hänge meine aktuelle DSDT mal mit an 😊

Gruß