

Erledigt

Merkwürdiges Verhalten

Beitrag von „aalbani“ vom 31. Oktober 2016, 22:00

Wenn der Rechner hochfährt, wird die DVD-Schublade geöffnet.
Weiß jemand Rat, woran das liegt?