

Erledigt

Ethernet Realtek RTL 8101/2/E funktioniert nicht

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 1. November 2016, 22:20

Dann gib mal bitte einen neuen IOReg Dump. Wahrscheinlich solltest du den LAN Controller aus den Netzwerkeinstellungen entfernen und neu hinzufügen.