

Erledigt

Kexte nachladen

Beitrag von „Ralfh1“ vom 10. Juli 2012, 18:27

Soweit läuft alles bestens.

bzw

Bei dem Nummernpad geht nur die 5 aber wenn ich die fn taste drücke gehen alle anderen ausser der 5.

Die Atheros Wlan geht nur auf g standart das heist ich habe eine 100 mbit leitung von unitymedia aber ich komme nur auf maximal 10 mbit download speed. (deswegen ja auch der zusätzliche Wlan stick von Hama damit bekomme ich fast 60 mbit download speed.)

Dann habe ich ab und zu einen KP beim starten aber nach ein zwei mal dann neustarten geht es komplett an.

Wie kann ich denn herrausfinden ob die CPU auch voll angesprochen wird (Duo bzw Hyperthreading)

Ich weis auch nicht ob die SSD mit Trim gewartet wird.

Hab es angewählt bei der Installation aber wo kann man den status nachschauen ?

Sorry das ich soviele Fragen habe aber ich bin bis letzte Woche noch überzeugter Windows User gewesen und da ich aber auf MacOS komplett umsteigen will sind das für mich schon wichtige Fragen.

Ich werd aber definitiv bei MacOS bleiben (ich hoffe das mein System dann auch das Mountain Lion unterstützt)

Gruss